

ブランド・電池モデル番号	可否
NIKON	
EN-EL1	○
EN-EL2	○
EN-EL3E	×
EN-EL5	○
ENEL8	○
ENEL9	○
ENEL10	○
ENEL11	○
ENEL12	○
ENEL14	×
ENEL15	×
ENEL19	○
ENEL20	×
ENEL21	×
ENEL23	○

ブランド・電池モデル番号	可否
CANON	
CANON NB-1L	○
CANON NB-2L/2LH	○
CANON NB-2L13	○
CANON NB-2L12/NB-2L14	○
CANON NB-2L18/2L14	○
CANON NB-3L	○
CANON NB-4L	○
CANON NB-5L	○
CANON NB-6L	○
CANON NB-7L	×
CANON NB-8L	○
CANON NB-9L	×
CANON NB-10L	○
CANON NB-11L	○
CANON LP-E5	×
CANON LP-E6	×
CANON LP-E8	×
CANON LP-E10	○
CANON LP-E12	○
CANON BP-808	×
CANON BP-809	×
CANON BP-819	×
CANON BP-827	×
CANON BP-208	×
CANON BP-214	×
CANON BP-308S	×
CANON BP-315	×
CANON BP-511/511A	○
CANON BP-512	○
CANON BP-522	○
CANON BP-535	○
CANON BP-406	×
CANON BP-412	×
CANON BP-422	×
CANON BP-608	○
CANON BP-617	○
CANON BP-915/911/914	○
CANON BP-930/927/924	○
CANON BP-945-S	○
CANON BP-930G	○
CANON BP-950G	○
CANON BP-970G	○
CANON BP-110	○
CANON BP-711	○
CANON BP-722	○
CANON BP-709	×
CANON BP-718	×
CANON BP-727	×
CANON NB-13L	×

ブランド・電池モデル番号	可否
PENTAX	
D-LI1	○
D-LI2	○
D-LI7	○
D-LI8	○
D-LI50	○
D-LI63	○
D-LI68	○
D-LI72	○
D-LI78	○
D-LI88	○
D-LI90	○
D-LI92	○
D-LI95	○
D-LI106	○
D-LI108	○
D-LI109	○
D-LI122	○

ブランド・電池モデル番号	可否
SONY	
SONY NP-F330/550/570	×
SONY NP-F750/770	×
SONY NP-F930/950/960/970	×
SONY NP-FF50/51/51S	×
SONY NP-FF70/71/71S	×
SONY NP-FM50/FM55H	×
SONY NP-FM500H	×
SONY NP-QM71	×
SONY NP-QM91	×
SONY NP-FP50	×
SONY NP-FP50	×
SONY NP-FP70	×
SONY NP-FP80	×
SONY NP-FP90	×
SONY NP-FH50	×
SONY NP-FH70	×
SONY NP-FH90	×
SONY NP-FH100	×
SONY NP-FH120	×
SONY NP-FV50	×
SONY NP-FV70	×
SONY NP-FV90	×
SONY NP-FV100	×
SONY NP-FV120	×
SONY NP-FA50	×
SONY NP-FA70	×
SONY NP-FW50	×
SONY NP-FS11/12	×
SONY NP-FS21/22	×
SONY NP-FS31	×
SONY NP-FC10/11	×
SONY NP-BG1	○
SONY NP-FG1	×
SONY NP-BD1	×
SONY NP-FD1	×
SONY NP-BK1	○
SONY NP-BN1	○
SONY NP-FT1	×
SONY NP-FE1	×
SONY NP-FR1	×
SONY NP-BX1	○
SONY NP-BY1	○

ブランド・電池モデル番号	可否
OLYMPUS	
Li-10B/12B	○
Li-20B	○
Li-30B	○
Li-40B/42B	○
Li-50B	○
Li-60B	○
Li-70B	○
Li-80B	○
Li-90B	○
PS-BLM1	○
PS-BLM5	○
PS-BLS1	○
PS-BLS5	○
BLN1	○

ブランド・電池モデル番号	可否
PANASONIC	
VW-VBD1	×
VW-VBD2	×
VW-VBD060/CGA-DU06	×
VW-VBD070/CGA-DU07	×
VW-VBD120/CGA-DU12	×
VW-VBD140/CGA-DU14	×
VW-VBD210/CGA-DU21	×
VW-VBD310/CGA-DU31	×
VW-VBG070	×
VW-VBG130	×
VW-VBG260	×
VW-VBG6	×
VW-VBK180	×
VW-VBK360	×
VW-VBN130	×
VW-VBN260	×
CGR-D110/D07S	×
CGR-D120/D08S	×
CGR-D220/D16S	×
CGR-D320/D28S	×
CGR-D54S	×
CGR-V610/V14S	○
CGR-V620/V26S	○
DMW-BCA7/S001E	×
DMW-BM7/S002E	×
VM-VBA05/S003E	○
DMW-BCB7/S004E	○
DMW-BCC12/S005E	○
DMW-BMA7/S006E	×
DMW-BCD10/S007E	○
DMW-BCE10/VW-VBJ10/S008E	○
VW-BCH7E	×
VW-BCK7	○
DMW-BCF10E	×
DMW-BLB13E	×
DMW-BCJ13	×
DMW-BMB9E	×
DMW-BLD10E	×
DMW-BCG10E	×
DMW-BLC12	×
DMW-BC14/S602E	×
DMW-BC7/S101E	○
DMW-BLE9E	○
DMW-BLG10	○
DMW-BLF19	○
DMW-BCM13	○
DMW-BCL7	○
DMW-BCN10	○
DMW-BLH7	○

ブランド・電池モデル番号	可否
CASIO	
NP-20	○
NP-30/FUJI NP-60/SAM 1037/1137/LI-20B	○
NP-40	○
NP-50	○
NP-60	○
NP-70	○
NP-80/LI-40B/NP-45/D-LI63	○
NP-90	○
NP-100	×
NP-110	○
NP-120	○
NP-130	○
CASIO NP-L7	○

ブランド・電池モデル番号	可否
FUJI	
NP-30	○
NP-40	○
NP-45	○
NP-48	○
NP-50	○
NP-60	○
NP-70	○
NP-80	○
NP-95	○
NP-100	×
NP-120	○
NP-140	○
NP-150	○
NP-W126	○
NP-85	○

ブランド・電池モデル番号	可否
JVC	
BN-VM200U	×
BN-VF808	×
BN-VF815	×
BN-VF823	×
BN-VF808	×
BN-VF908	×
BN-VF815	×
BN-VF823	×
BN-VF707U	○
BN-VF714U	○
BN-VF725U	○
BN-VF733U	○
BN-V107U	×
BN-V114U	×
BN-V306U	○
BN-V312U	○
BN-V408U	○
BN-V416U	○
BN-V428U	○
BN-V507U	×
BN-V514U	×
BN-V907U	×
BN-V607U	×
BN-V615U	×
BN-V101	×
BN-V712/714	×
BN-VG107	×
BN-VG108	×
BN-VG109	×
BN-VG119	×
BN-VG114	×
BN-VG121	×
BN-VG129	×
BN-VG138	×
BN-VG212	○
BN-VH105	○

ブランド・電池モデル番号	可否
--------------	----

SANYO	
DB-L10A	○
DB-L20A	○
DB-L30A	○
DB-L121	○
DB-L40A	○
DB-L50/KLIC-5001	○
DB-L80-S/D-LI88	○
DB-L90	×
NB-111	×

ブランド・電池モデル番号	可否
--------------	----

KONICA/MINOLTA	
NP-1	○
NP-200	○
NP-400	○
NP-500/600	○
NP-700	○
NP-800	○
NP-900	○

ブランド・電池モデル番号	可否
--------------	----

KYOCERA	
BP-800S/900S/1000S	×
BP-780S	×
BP-1100S	○
BP-760S	○
BP-1500S	○
BP-1600S	×

ブランド・電池モデル番号	可否
--------------	----

GoPro	
AHDBT-201/301 for GoPro Hero 3	×
AHDBT-201/301 for GoPro Hero 3	×

※インフォリチウム仕様は各社NG