

MOZA Mini-P カメラ対応表

Brand	カメラ機種名	使用ケーブル	機能			Note
			シャッター	録画開始、停止	オートフォーカス	
Sony	A7R3	MCSC-Multi	✓	✓	✓	本体に同梱のケーブルをご使用いただけます。
	A7M3		✓	✓	✓	
	A7M2		✓	✓	✓	
	A7R2		✓	✓	✓	
	A7S		✓	✓	✓	
	A7		✓	✓	✓	
	A6600		✓	✓	✓	
	A6500		✓	✓	✓	
	A6400		✓	✓	✓	
	A6300		✓	✓	✓	
	A6100		✓	✓	✓	
	A6000		✓	✓	✓	
	A5100		✓	✓	✓	
	RX100 M3		✓	✓	✓	
	RX100 M4		✓	✓	✓	
	RX100 M5		✓	✓	✓	
	RX100 M6		✓	✓	✓	
	RX100 M7		✓	✓	✓	
	RX0M2		✓	✓	✓	
	RX0		✓	✓	✓	
	WX700		✓	✓	✓	
WX500	✓	✓	✓			
HX90	✓	✓	✓			
HX99	✓	✓	✓			
Canon	EOSRP	MCSC-C1	✓	✗	✓	ケーブルは本体に同梱されていません。 別途お求めください。 JANコード:0743791915695
	EOS M6 2		✓	✗	✓	
	EOS M6		✓	✗	✓	
	EOS M5		✓	✗	✓	
	EOS Kiss X10		✓	✗	✓	
Fuji	X-A7	MCSC-C1	✓	✓	✓	ケーブルは本体に同梱されていません。 別途お求めください。 JANコード:0743791915695
	X-T3		✓	✓	✓	
	X-T2		✓	✓	✓	

MOZA Mini-P カメラ、レンズ対応表					
Brand	カメラ機種名	レンズ	バランス	インセプションモード	Note
		名称			
SONY	A7R3	Sonnar T * FE 35mm F2.8 ZA ZEISS full-frame wide-angle prime lens (SEL35F28Z)	✓	✓	
		FE 50mm F1.8 full-frame standard fixed focus lens (SEL50F18F)	✓	✓	
		FE 50mm F2.8 Macro Full-frame standard macro lens (SEL50M28)	✓	✓	
		FE 28mm F2 full-frame wide-angle fixed-focus lens (SEL28F20)	✓	✓	
	A6400	E 30mm F3.5 Macro APS-C format macro lens (SEL30M35)	✓	✓	
		E 50mm F1.8 OSS APS-C format standard fixed focus lens (SEL50F18/B)	✓	✓	
		E 35mm F1.8 OSS APS-C wide-angle fixed-focus lens (SEL35F18)	✓	✓	
		E 20mm F2.8 APS-C wide-angle fixed-focus lens (SEL20F28)	✓	✓	
		E 10-18mm F4 OSS APS-C format wide-angle zoom lens (SEL1018)	✓	✓	
		E 16mm F2.8 APS-C wide-angle fixed-focus lens (SEL16F28)	✓	✓	
		E 3.5-5.6/16-50 OSS (SELPI650)	✓	✓	
	RX100 III			✓	
	RX100 IV				
	RX100 V				
RX100 VI					
RX100 VII					
Canon	M6 II	EF-M 15-45mm IMAGE STABILIZER	✓	✓	
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	✓	✓	
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	✓	✓	
		EF-M 22mm f/2 STM	✓	✓	
		EF-M 32mm f/1.4 STM	✓	✓	
	M6	EF-M 15-45mm IMAGE STABILIZER	✓	✓	
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	✓	✓	
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	✓	✓	
		EF-M 22mm f/2 STM	✓	✓	
		EF-M 32mm f/1.4 STM	✓	✓	
	M200	EF-M 15-45mm IMAGE STABILIZER	✓	✓	
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	✓	✓	
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	✓	✓	
		EF-M 22mm f/2 STM	✓	✓	
		EF-M 32mm f/1.4 STM	✓	✓	
	M100	EF-M 15-45mm IMAGE STABILIZER	✓	✓	
		EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM	✓	✓	
		EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM	✓	✓	
		EF-M 22mm f/2 STM	✓	✓	
		EF-M 32mm f/1.4 STM	✓	✓	
Kiss X10	EF-S 18-55mm IMAGE STABILIZER	✓	✓		
	EF-S 18-135mm IMAGE STABILIZER	✓	✓		
Panasonic	G7	H-X025GK/GKC (25mm F1.4)	✓	✓	
		H-X015GK/GKC (15mm F1.7)	✓	✓	
Fuji	X-T3	XF 18-55mm	✓	✓	
	X-A7	SUPER EBC XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	✓	✓	
DJI	Osmo Action	—	✓	✓	三脚ネジに取り付けるためのアダプタが別途必要となります。
GoPro	GoPro HERO7	—	✓	✓	三脚ネジに取り付けるためのアダプタが別途必要となります。
SONY	DSC-RX0M2	—	✓	✓	