システムカーボン 73 WOH



| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1 | エレベータープレート | ¥2,500 | T947+T948+T949(2個) |
| 2 | 段付ネジ | ¥1,600 | T950 |
| 3 | エレベーターセット(カーボン) | ¥9,000 | T947+T948+T949(2個)+T950+V196(2個)+T735+T920+T921+C404 |
| 4 | エレベーター下部プレートセット | ¥3,100 | T920+T921+C404 |
| 5 | 脚ロックナットセットNO.1 *注意(1) | ¥2,500 | K941(2個)+K940+R639(2個) |
| 6 | 脚ロックナットセットNO.2 * 注意(1) | ¥2,500 | K946(2個)+K945+R640(2個) |
| 7 | 脚パイプ内樹脂セットNO.1 | ¥1,200 | K941(2個)+R639(2個) |
| 8 | 脚パイプ内樹脂セットNO.2 | ¥1,200 | K946(2個)+R640(2個) |
| 9 | 石突ゴム | ¥1,000 | T528 |
| 10 | 石突スパイク * <mark>注意(2</mark>) | ¥1,500 | 2/23-326-5 |
| | | | |

注意点

- 1) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意! 脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けて ナットを締付けてください。
- 2) お客様が石突スパイク交換時の注意! 3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- 3) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。 理由:接着時水平位置確認が必要な為
- 4) レベリングベース、フラットベースユニットの部品販売は行いません。