

カーボンマスター 934 WOH

SL-740J

JAN 4906752 109592



⑮ 付属ショートエレベーター

⑯ 付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
2	エレベーターストッパー	¥600	7480
3	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
4	エレベーターセット *注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165+F065
5	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
6	エレベーター下部プレート	¥600	5165
7	段付ネジ	¥1,100	0597
8	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K971(2個)+K970+K972(2個)
9	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+R638(2個)
10	脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+R639(2個)
11	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K971(2個)+K972(2個)
12	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K936(2個)+R638(2個)
13	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K941(2個)+R639(2個)
14	石突ゴム	¥1,000	T529
15	ショートエレベーター *注意(1)	¥9,000	2/23-263-7
16	石突スパイク *注意(3)	¥1,500	2/23-326-5

注意点

- 1) お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品が追加に成りました。
- 2) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 3) お客様が石突スパイク交換時の注意！
4段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- 4) 参考：推薦雲台

・3WAY雲台 SH-807N JAN 4906752 206409
 ・自由雲台 SBH-330BK JAN 4906752 206027