

アオスタポーチ カメラ対応表

2013年5月1日現在

カメラ機種名	nino ニノ	DUO デュオ	FONTANA フォンタナ	Tipet ティハット	Tutti (T) トゥッティ(T)	Tutti (S) トゥッティ(S)	PLASTICA(S) プラスチック(S)	PLASTICA(L) プラスチック(L)	PROTEGGO プロテッゴ	ALPINA アルピナ
キヤノン	IXY 1									
	IXY 3									
	IXY 90F									
	IXY 110F									
	IXY 430F									
	IXY 610F									
	PowerShot S110					×	×			
	PowerShot SX160IS	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	PowerShot SX260HS	×			×	×	×			×
	PowerShot A1400				×					
	PowerShot A2400									
	PowerShot A2600									
	PowerShot A4000									
	PowerShot D20	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ニコン	COOLPIX A	×	×	×	×	×	×	×	×
COOLPIX AW110		×			×	×	×			×
COOLPIX S01										
COOLPIX S31		×	×		×	×	×	×	×	×
COOLPIX S800c		×			×	×	×			
COOLPIX S3300										
COOLPIX S3500										
COOLPIX S5200										
COOLPIX S6400										
COOLPIX S6500										
COOLPIX S9400		×			×	×	×	×	×	×
COOLPIX S9500		×		×	×	×	×	×	×	×
COOLPIX L28						×				
COOLPIX P330		×			×	×	×			×
パナソニック		DMC-FH6								
	DMC-FH8									
	DMC-FH10									
	DMC-FT5	×			×	×	×			
	DMC-FT20					×	×			
	DMC-FT25									
	DMC-FX80									
	DMC-S2				×	×				
	DMC-SZ3									
	DMC-SZ7					×	×			
	DMC-SZ9									
	DMC-TZ30	×			×	×	×			
	DMC-TZ35	×			×	×	×			×
	DMC-TZ40	×			×	×	×			×
	DMC-XS1									
ペンタックス	Optio WG-3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Optio WG-10	×		×	×	×	×		×	×
	Optio LS465									

アオスタポーチ カメラ対応表

2013年5月1日現在

カメラ機種名	nino ニノ	DUO デュオ	FONTANA フォンタナ	Tipet ティハット	Tutti (T) トゥティ(T)	Tutti (S) トゥティ(S)	PLASTICA(S) プラスチック(S)	PLASTICA(L) プラスチック(L)	PROTEGGO プロテッゴ	ALPINA アルピナ
FinePix F820EXR	×			×	×		×			×
FinePix F900EXR	×			×	×		×			×
FinePix JX550										
FinePix JZ700										
FinePix T500										
FinePix Z1100EXR							×			
FinePix Z2000EXR										
FinePix XF1	×	×	×	×	×		×		×	×
FinePix XP150	×			×	×		×			
FinePix XP60	×			×	×		×			
SH-25MR	×			×	×		×			×
SZ-16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SZ-31MR	×	×		×	×	×	×	×	×	×
TG-2	×	×	×	×	×		×			×
TG-630					×					
TG-830	×		×	×	×		×			×
VH-410										
VH-515	×						×			
XZ-2	×	×	×	×	×	×	×		×	×
XZ-10	×			×	×		×			×
DSC-HX30V	×			×	×		×			
DSC-RX100	×			×	×		×			
DSC-TF1										
DSC-TX30										
DSC-W730										
DSC-WX60										
DSC-WX170										
DSC-WX200										
DSC-WX300										
EX-FC300S	×		×	×	×		×		×	×
EX-H20G	×			×	×	×	×	×		
EX-H50	×	×	×	×	×	×	×		×	×
EX-JE10										
EX-N1										
EX-N10										
EX-ZR20					×		×			
EX-ZR300					×		×			
EX-ZR400	×				×		×			×
EX-ZR700	×			×	×		×			×
EX-ZR1000	×		×	×	×		×			×
EX-ZS6										
EX-ZS12										
EX-ZS20										
EX-ZS25										
EX-ZS160	×				×					