

SNAKEOP-12 取扱説明書

このたびは本オプションをお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。

▣ セット内容 以下のセット内容が揃っているかご確認ください。



フレキシブルチューブ
約1m




ミラー、マグネット、フック
(アタッチメント)



ガイドボール1個
SΦ15 mm



取扱説明書
(本書)



SNAKEオプション一覧表

▣ ご使用の前に

▣ ガイドボール

はじめにカメラ先端(フレキシブルチューブ)に付いている黒いレンズキャップを手で反時計回りに回して外してください。カメラ先端(フレキシブルチューブ)にガイドボールを取り付けて使用することができます。ガイドボールを使用する場合はカメラヘッドに手でしっかりと時計回りにねじ込みます。取り外す場合は反時計回りに回して下さい。ガイドボールを付けることで管内に多少の凹凸があつてもよりスムーズにフレキシブルチューブを管の奥に進め内部を確認することができます。



▣ アタッチメント

カメラ先端(フレキシブルチューブ)にアタッチメントを取り付けることができます。各アタッチメントを取り付ける際は手でしっかりと時計回りにねじ込んでください。取り外す場合は手で反時計回りに回して下さい。付属のミラーを取り付けると管内の側面等が見やすくなります。



ミラー



マグネット



フック

▣ 使用方法

フレキシブルチューブの取付方法はSNAKE-14、SNAKE-15に付属の1mフレキシブルチューブに準じます。カメラ先端(フレキシブルチューブ)を床や固いものなどにぶつけないようご注意ください。

▣ 使用上の注意

フックに対象物を引っかけた状態でフレキシブルチューブを強く引かないでください。故障の原因となります。

▣ 撮影モード

▣ 撮影距離

カメラ先端(フレキシブルチューブ)から被写体までの撮影距離です。正しい撮影距離で撮影されていない場合、ピントが合いませんのでご注意ください。

▣ 防塵防水性能

SNAKE-15本体、本オプションともIP6Xの防塵保護等級(塵あいが侵入しない)になります。

SNAKE-15は本体とフレキシブルチューブを接続した状態でIPX4の防水保護等級(飛沫、5分以内)です。

水濡れにご注意ください。

本オプションはIPX7の防水保護等級(水深1m、30分以内)で一時的な水没に対する保護になります。

水深は1mまでになりますので20mフレキシブルチューブ使用時は特にご注意ください。

詳しい取り扱い上の注意につきましてはSNAKE-15の取扱説明書をご確認ください。

▣ 保管方法

付着した水、海水、汚れなどをふきとり、十分乾燥させて下さい。

フレキシブルチューブ先端(カメラ部)にレンズキャップを手で時計回りに回して取付け保管してください。

注：本オプションは、SNAKE-14、SNAKE-15本体専用です。他製品には取付ないでください。