

MOZA AirCross2 カメラ対応表 (ファームウェアVer 1.0.5)

MOZA AirCross 2 Camera Compatibility List (For Firmware V 1.0.5)

メーカー	Model	ジニバル側接続モード	使用ケーブル	写真撮影	動画撮影	ISO	TV	AV	オートフォーカス	Electronic Focus	電源供給	Note			
Canon	EOS R	M3C-USB	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware Ver.1.0.0			
	EOS RP		M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware Ver.1.0.1			
	EOS 6D Mark II		M3C-Mini	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware Ver.1.0.0		
	EOS 6D			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
	EOS 60D			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	EOS 77D			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	EOS 80D			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	EOS 5D2			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	EOS 5D3			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	EOS 800D/Kiss X9i			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware Ver.1.0.1	
	EOS 5D Mark IV		M3C-Micro	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
	EOS 200D II			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Camera firmware Ver.1.0.0	
	EOS Kiss M			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware Ver.1.0.0	
	EOS 90D			M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	EOS M6 II		M3C-C	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
EOS M5	M3C-C	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Kiss X8i	Shutter Cable	MCSC-C1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-				
SONY	α7R (A7 R)	M3C-USB	M3C-Micro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-			
	α7S (A7 S)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Camera firmware Ver 3.20	
	α6000			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware Ver 3.21	
	α6300			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
	α6400			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver.2.00	
	α6500			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver.1.06	
	α7S II (A7S M2)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	α7R II (A7R M2)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	α7 II (A7 M2)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	α7 III (A7 M3)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Camera firmware Ver 3.10
	α7R III (A7R M3)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver.3.10
	DSC-RX100M3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	DSC-RX100M4			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	DSC-RX100M5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	
	α7R (A7 R)			MCSC-Multi	MCSC-Multi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	α7S (A7 S)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Camera firmware Ver 3.20
	α6000	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Camera firmware Ver 3.21
	α6300	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
	α6400	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver.2.00
	α6500	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver.1.06
	α7S II (A7S M2)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	α7R II (A7R M2)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
α7 II (A7 M2)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
α7 III (A7 M3)	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver.3.10	
α7R III (A7R M3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
α7R IV (A7R M4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A7R4 USB control is not available The camera does not support playback when it is controlled by a computer Camera firmware Ver 1.10			
DSC-RX100M3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓				
DSC-RX100M4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓				
DSC-RX100M5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓				
ZV1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Camera firmware Ver 1.00. Not support vertical mode			
Panasonic	G7	MCSC-Remote	MCSC-Remote	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-			
	G85			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
	GH3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	GH4			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	S1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Camera firmware Ver.1.2
	GH5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Camera firmware Ver 2.6
GH5s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-				
Nikon	Z6	M3C-USB	M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware C 3.00		
	Z7		M3C-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Camera firmware C 3.00		
	D850		M3C-Micro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-			
FUJIFILM	X-T2	Shutter Cable	MCSC-C1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-			
	X-T3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
	X-T20			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	X-T30			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	X-A7			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
	X-T3			M3C-USB	M3C-CP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	X-T3 needs to be upgraded to the latest firmware. Please refer to the firmware update manual to adjust the settings before auto tuning.
BMD	BMPCC 4K			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-				

キヤノン製デジタル一眼レフがMFモードで撮影することが推奨されていることを示します。AFモードの場合、フォーカスの失敗やフォーカスが迷う可能性は低くなります。

ソニー製カメラ内で電源設定がオフになっているのに、ジニバルからカメラに電力が供給されてしまう場合は、ジニバルのケーブルを選択 (マルチ←→マルチ/C) を切り替えて、カメラに電力を供給するかどうかを切り替えてください。

M3C-MicroケーブルもしくはM3C-Multi/Cケーブル接続時、「接続先を確認してください」と表示された場合は、ジニバルを再起動し接続し直してください。

次の3つのソニーモデルは電子フォーカスを行うことができます (α7III, α7RIII, α6400) レンズはAFモードにし、カメラはMFモードに設定する必要があります。

ZV-1は縦向きの場合、バランスが取れないため横位置でのみお使いください。

Fuji	X-T2X-T3X-T20X-T30	XF 16-55mm 1:2.8RL M WR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		XF 90mmF2 R LM WR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
		XF50mm F2.4 R Macro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
		XF 16mm 1:1.4 R WR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
		XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
		XF 10-24mm 1:4.0 R OIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
		XF 18-135mm1/3.5-5.6 R LM OIS WR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
Panasonic	GH4,GH5,GH5S	LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60 F2.8-4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LEICA DG SUMMILUX 25mm f/1.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LUMIX G VARIO 14-140mm F3.5-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		LUMIX 42.5mm F1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
	LUMIX G VARIO 7-14mm F4.0 ASPH.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon		
	SI(102lg)	LUMIX S PRO 50mm F1.4	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	Coming Soon	
		LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	Coming Soon	
	Nikon	Z6,Z7	Nikkor Z 24-70mm f/4 S S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon
Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
Nikkor Z 50mm f/1.8 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
Nikkor Z 35mm f/1.8 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
Nikkor Z 85mm f/1.8 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
Nikkor Z 14-30mm f/4 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
D810,D850		AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 58mm f/1.4G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 35mm f/1.8G EG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 85mm f/1.4G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 35mm f/1.4G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 50mm f/1.8G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 28mm f/1.8G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
		AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Coming Soon	
BMD	BMPCC 4K	Panasonic 8-18mm F2.8-4 ASPH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	https://www.panasonic.com/uk/uk/Video/BMPCC-4K.html		

Note:

- 上記の対応表はあくまで一例です。使用されるカメラ、レンズによって異なりますので、参考用としてご活用ください。
- この測定結果は、ライザープレートやカウンターウェイトを用いずに計測したものです。
- テストしていないほとんどのレンズでも、寸法が推奨事項を満たしていれば、バランスをとることができます。
- レンズ互換性表の情報は、テストが完了した後も継続的に更新されます。MOZA AirCross 2で機械的バランスをとることができれば、表に記載されていない他のレンズも互換性がある可能性があります。