

Bronineアダプター カメラ対応機種一覧表

2023年10月現在

Bronineアダプター	バッテリー仕様機種	JANコード	
キヤノン	BP-A90用アダプター	CG-A10 CG-A20 & Canon EOS C200 Canon EOS C200B Canon EOS C220B Canon EOS C300 Mark II PL Cinema EOS ビデオカメラ用	8809795250421
	LP-E12用アダプター	EOS KissX7/M/M2/M10/M100/M200/KissM/KissM2	8809795250063
	LP-E17用アダプター	EOS 9000D/8000D/KissX10i/KissX10/KissX9i/KissX9/KissX8i/M3/M5/M6MkII/M6/RP	8809795250049
	LP-E19用アダプター	EOS R3/ EOS-1D X Mark III/ EOS-1D X Mark II/ EOS-1D X/ EOS-1D Mark IV/ EOS-1Ds Mark III/ EOS-1D Mark III	8809795250070
	LP-E6NH用アダプター	EOS R5 C/R5/R6/R/Ra/5Ds R/5Ds/5D Mark IV/5D Mark III/5D Mark II/6D Mark II/6D/7D Mark II/7D/90D/80D/70D/60D/60Da	8809795250032
	NB-13L用アダプター	PowerShotシリーズ：SX730 HS、G9 X Mark II、SX620 HS、G7 X Mark II、SX720 HS、G9 X、G5 X、G7 X	8809795250056
DJI	MAVIC Air2S用アダプター	DJI MAVIC Air2S / Air2	8809795250339
	MAVIC MINI用アダプター	DJI MAVIC MINI	8809795250322
	MAVIC2 PRO用アダプター	DJI MAVIC2 PRO / ZOOM	8809795250315
富士フィルム	NP-T125用アダプター	GFX100 / GFX 50S / GFX 50R	8809795250285
	NP-W126S用アダプター	X-H1 / X-Pro3 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-S10 / X-T30 II / X-T30 / X-T20 / X-T10 / X-T200 / X-T100 / X-E4 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A7 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X100V / X100F / FinePix HS50EXR / FinePix HS30EXR	8809795250261
	NP-W235用アダプター	GFX100S / GFX50S II / X-T4	8809795250278
GoPro	Hero 10/9用アダプター	GoPro Hero 11/10/9	8809795250308
	Hero 8/7/6/5用アダプター	GoPro Hero 8/7/6/5	8809795250292
ニコン	EN-EL12用アダプター	COOLPIX S710/S610/S610c	8809795250100
	EN-EL14A用アダプター	DF・D5500・D5300・D5200・D5100・D3300・D3200・D3100・COOLPIX7800・COOLPIX P7700・COOLPIX P7100・COOLPIX P7000	8809795250094
	EN-EL15C用アダプター	ミラーレスカメラ：Z7 II / Z7 / Z6 II / Z6 / Z5 / 一眼レフカメラ：D850 / D810 / D810A / D780 / D750 / D610 / D500 / D7500 / D7200	8809795250087
	EN-EL18C用アダプター	Z9 / D5 / D4	8809795250117
	EN-EL19用アダプター	COOLPIX S3100・S100	8809795250131
	EN-EL20A用アダプター	Nikon 1 J3・Nikon 1 J2・Nikon 1 J1・Nikon 1 S1	8809795250148
	EN-EL23用アダプター	COOLPIX P600	8809795250155
	EN-EL25A用アダプター	Nikon Z50/Zfc/Z	8809795250124
オリンパス	BLH-1用アダプター	OM-D E-M1 Mark II	8809795250230
	BLS-50用アダプター	E-410、E-420、E-620、E-P1、E-P2、E-PL1、E-PL1s、E-PL2、E-P3、E-PL3、E-PL5、E-PL6、E-PL7、E-PM1、E-PM2、E-M10	8809795250247
	LI-92B用アダプター	XZ-2/SH-60/SH-50/TG-2/TG-1/SP-100EE	8809795250254
パナソニック	DMW-BLF19E用アダプター	LUMIX GH3	8809795250216
	DMW-BLG10E用アダプター	Lumix DMC-GF6 GX7 GF3 GF5	8809795250209
	DMW-BLJ31用アダプター	LUMIX Sシリーズ	8809795250223
ソニー	NP-BJ1用アダプター	DSC-RX0	8809795250193
	NP-BX1用アダプター	DSC-WX500-BC DSC-WX500-WC DSC-WX500-RC DSC-RX100M4 DSC-RX100M5 DSC-RX100 DSC-HX400V DSC-WX350-BC DSC-WX350-WC DSC-WX350-PC DSC-HX60V-BC DSC-RX100M3	8809795250186
	NP-F970用アダプター	HDR-FX7、HDR-FX1、DCR-VX2100、HDR-AX2000、HDR-FX1000、GV-HD700	8809795250407
	NP-FV100用アダプター	HDR-CX180、HDR-CX560V、HDR-CX700V、HDR-PJ20、HDR-PJ40V、HDR-CX370V、HDR-CX550V、HDR-XR550V、HDR-CX170、HDR-XR150、HDR-XR350V、HDR-CX500V/CX520V、HDR-CX120、HDR-XR100、HDR-XR500V/XR520V、HDR-CX12、HDR-SR11/SR12、HDR-UX20、HDR-CX7、HDR-UX7、HDR-SR7、HDR-SR8、HDR-UX5、HDR-HC3、DCR-SX41、DCR-SR87、HXR-MC1、HDR-TD10、HDR-CX720V	8809795250414
	NP-FW50用アダプター	ILCE-5000L / ILCE-5000Y / ILCE-5100 / ILCE-5100L / ILCE-5100Y / ILCE-6000 / ILCE-6000L / ILCE-6000Y / ILCE-6300 / ILCE-6300L / ILCE-6300M / ILCE-6500 / ILCE-6500M / ILCE-7 / ILCE-7K / ILCE-7M2 / ILCE-7M2K / ILCE-7R / ILCE-7RM2 / ILCE-7S / ILCE-7SM2 / NEX-3A / NEX-3NL / NEX-5A / NEX-5N / NEX-5NK / NEX-5R / NEX-5T / NEX-5TL / NEX-5TY / NEX-6 / NEX-7 / NEX-7K / NEX-C3K / NEX-F3K / SLT-A33 / SLT-A33L / SLT-A37 / SLT-A55V	8809795250179
	NP-FZ100用アダプター	α7IV / α7R III / α7R IV / α1	8809795250162

※全てオープン価格