

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書と保証規定をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでも見られる所に大切に保管してください。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

はじめに ご使用前にお読みください。

- 大切な場所で使用する場合は必ず事前に動作確認してください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 著作権や肖像権等にお気を付けください。
- 本製品を長時間使用すると熱くなりますが、これは異常ではありません。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。

安全上の注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	危険	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	警告	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

* 物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は○の中や近くに文章や絵で示します。
	●記号は強制(必ずやること)を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに文章や絵で示します。左図は一般的な強制を示します。

危険

- 可燃性ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れにある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などを行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
- 本製品を高温の場所(真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
- 水や汗、海水、薬品などで濡らしたり、かかる場所で使用/放置しないでください。

警告

- 目に深刻な影響を与える恐れがありますので、至近距離で発光させないでください。
- 本製品を歩行中、または運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。
- 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因となります。
- ケーブルが首に巻きつくこと窒息の恐れがあります。お子様の手の届かないところに保管してください。
- ポリ袋(包装用)等を小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口に当てて窒息の原因になることがあります。


- 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲に本製品を放置しないでください。
- 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。

注意


- 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となる場合がありますので避けてください。
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火の近く
 - 湿ったところ
 - 振動の激しい場所
 - 温度・湿度の変化が激しい場所
 - 直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。
- 車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。
- 本製品を落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- ケーブル等を持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となる場合があります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所に置くと転倒、故障、事故の恐れがあります。
- 故障防止のために、以下のことは避けてください。
 - 強い衝撃や落下
 - 風呂場などの湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
- 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。
- 付属のUSBケーブル以外使わないでください。付属のUSBケーブル以外を使用すると故障の原因になります。
- 本製品に付属のケーブルを接続するとき、無理やり入れたり外したりしないでください。故障の原因になります。
- マグネットやパネル面に磁気カード(定期券、クレジットカード、キャッシュカード、ポイントカードなど)や通帳を近づけると、磁気不良やデータ消失の恐れがありますので避けてください。

早見表	1. セット内容	2. 各部の名称
3. 使用方法	4. 故障かな? と思ったら	5. 仕様 SPEC

1. セット内容




2. 各部の名称




3.使用方法


①トレーサーを平面に置いてください。




- ②Type-Cプラグ(小さい方)を本体のUSBポートに接続します。
 ③USBプラグ(大きい方)をUSB充電器(別売:1ポート、2A以上)のUSBポートに接続します。
 ④USB充電器(別売)をコンセントに挿します。



④本体の電源アイコンをタッチするとパネル面が点灯(弱)します。さらに電源アイコンをタッチするたび点灯(中)、点灯(強)、消灯と切り替ります。



⑤用紙がずれないように付属のマグネットで用紙を押さえます。



4. 故障かな?と思ったら

【症状】USBケーブルを本体に接続しても正常に点灯しない場合。

- 【原因】 USB充電器(別売)のアンペア数が足りない可能性があります。
 【対策】 USB充電器(別売)は1ポート、2A以上のものをお使いください。
 【原因】 付属のUSBケーブル以外が使われている可能性があります。
 【対策】 付属のUSBケーブルをご使用ください。

5. 仕様

●KZ-004A3C(A3モデル)仕様

光源	LED
色温度	5600K ±500K
定格電圧	DC5V
定格電力	7.6W
光源寿命	約50,000時間
明るさ切替	オフ+3段階
パネル面寸法	約306×422mm
パネルの目盛	約290×410mm
外寸	約337×465×7.2mm(ゴム足含まず)
質量(付属品なし)	約1210g
同梱品	USBケーブル(Type-A to Type-C)、マグネット2個

※本機はUSBケーブル(Type-C to Type-C)には対応しておりません。

●KZ-005A4C(A4モデル)仕様

光源	LED
色温度	5600K ±500K
定格電圧	DC5V
定格電力	3.8W
光源寿命	約50,000時間
明るさ切替	オフ+3段階
パネル面寸法	約212×304mm
パネルの目盛	約204×296mm
外寸	約247×343×6.5mm(ゴム足含まず)
質量(付属品なし)	約560g
同梱品	USBケーブル(Type-A to Type-C)、マグネット2個

※本機はUSBケーブル(Type-C to Type-C)には対応しておりません。



製品に関して詳しくはコチラ

KZ-004A3C
 ◀A3モデル

KZ-005A4C
 A4モデル▶



保証規定

保証期間:ご購入日より1年

- 修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。
 - お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
 - 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外には有料修理となります。(下記①～⑩など)
 ①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障 ②保存上の不備のため温度などによって生じた故障 ③火災や浸水・天災によって生じた故障 ④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障 ⑤その他類似的起因による故障 ⑥消耗品(LED・充電電池等)のお取り替え ⑦落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障 ⑧個人売買およびオークションなどでご購入の場合
 - ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
 - レシートは大切に保管してください。
 - 修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
 - 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。メモリーの破損やデータの消失などに関しては一切の責任を負いかねます。
 - 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 【お願い】修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■個人情報について

- ※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
- ※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
- ※当社は、お客様の個人情報第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
- お客様の承諾を得た場合。
 - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

発売元:
Kenko Tokina Co., Ltd.
 株式会社 ケンコー・トキナー
 ■ 本社 〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナーホームページ

<https://www.kenko-tokina.co.jp/>



★ 製品に関するお問い合わせ

お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
 パソコンからは、
 「ケンコー・トキナーお問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナーお客様相談室 ☎0120-775-818

携帯・IP電話からは 03-6840-3389 ※通話料金ががかかります。
 受付時間:月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始、夏季休暇等を除く)