

Kenko

ハンディカークリーナー

KZ-001CR

取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書と保証規定をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでも見られる所に大切に保管してください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。
本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

はじめに

ご使用前にお読みください

- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。
本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。 ※物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

図記号の例		⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は⊘の中や近くに文章や絵で示します。
		❗記号は強制(必ずやること)を示します。 具体的な強制内容は、❗の中や近くに文章や絵で示します。 左図は一般的な強制を示します。

危険

	■ 本製品は継続して15分以上使用しないでください。 ■ 本製品は車載用DC12V専用です。その他の電圧では使用しないでください。 ■ 可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。 ■ 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。 ■ 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
--	--

警告

	■ 目に深刻な損害を与える恐れがありますので、至近距離で内蔵LEDライトを発光させないでください。 ■ 本製品を運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。 ■ 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。 ■ 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。 ■ 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。 ■ 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。 ■ 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。 ■ 引火性のもの、可燃物、火気のあるものを吸わせないでください(灯油、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、小麦粉、可燃ガス、たばこの吸い殻等) ■ 先端がとがったものを吸わせないでください(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど) ■ 泡状のものを吸わせないでください。 ■ お手入れの際は電源プラグを抜いてください。けがの原因となります。 ■ 多量の砂や小石、長いひもは吸わせないでください。故障の原因になります。 ■ 水洗いした部品は陰干しにして十分に自然乾燥させてください。 ■ ケーブルが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。 ■ ポリ袋(包装用)などを小さなお子様の手が届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。
--	---

	■ 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手が届く範囲に本製品を放置しないでください。 ■ 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。
--	--

注意

	■ 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。 ●砂、ほこり、ちりの多い場所 ●火の近く ●湿ったところ ●振動の激しい場所 ●温度・湿度の変化が激しい場所 ●直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。 ■ 車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので保管は避けてください。 ■ ケーブルを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。 ■ 故障防止のために、以下のことは避けてください。 ●強い衝撃や落下 ●湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用 ■ 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因となります。 ■ 本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。 ■ 電源プラグをシガーソケットから抜くときは電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。また無理に抜差ししないでください。故障の原因になります。 ■ 排気口をふさがないでください。過熱による本体変形、発火の原因になります。
--	--


その他のご注意

- 使用時は換気のために窓やドアを開けてご使用ください。

早見表


セット内容 ▶1	各部の名称 ▶2	多機能ノズル ▶3	香りフィルター の装着 ▶4
クリーナーを 使用する ▶5	フィルターの 清掃 ▶6	故障かな? と思ったら ▶7	主な仕様 ▶8

1. セット内容




- パーツの別売りはございません。

2. 各部の名称



3. 多機能ノズル

本体に多機能ノズルを装着します。
用途に応じてお選びください。




4. 香りフィルターの装着

お好みによって排気口部の蓋に香りフィルターを装着します。


- 1 排気口部の蓋を矢印の方向に回し、取り外してください。
- 2 裏蓋の突起に香りフィルターを挿し込みます。
- 3 排気口部の蓋を本体のツメに噛み合わせ、反時計回り(矢印の反対方向)に回して装着してください。

本体のツメに噛み合わせて排気口蓋を装着してください。



5. クリーナーを使用する


- 1 車のエンジンをかけます。
- 2 車のシガーソケットに、本体の電源プラグを差し込みます。
- 3 多機能ノズルを装着します。「3.多機能ノズル」参照。
- 4 本体の電源ボタンをカチッと音がするまで押すとLEDライトが点灯し、吸引を開始します。再度電源ボタンをカチッと音がするまで押すと吸引を終了します。



6. フィルターの清掃

本体フィルターを定期的に清掃してください。
清掃は本体の電源プラグを車のシガーソケットから抜いた状態で行ってください。

- 1 ダストボックスを時計回り(矢印の方向)に回して取り外してください
- 2 ダストボックス持ち、フィルターを持ち上げてください。
- 3 ダストボックス内のゴミを捨てます。
- 4 フィルターは表面のごみを取り除いた後、水洗いしてください。
- 5 フィルターをよく乾かしてから、ご使用ください。
- 6 フィルターが完全に乾いていることを確認します。ダストボックスにフィルターを取付けてからダストボックスを本体のツメに噛み合わせ、反時計回り(矢印の方向)にカチッと音がするまで回して装着してください。



7. 故障かな? と思ったら

【症 状】電源ボタンを押しても正常に動作しない。
【原 因】電源が正しく供給できていない可能性があります。
【対 策】車のシガーソケットに電源プラグを正しく接続してください。

8. 主な仕様

定格電圧	DC12V	コードの長さ	約3.7m
定格電力	80W	質量(多機能ノズルなし)	約293g
集じん容積	0.4L	サイズ	約175×55×146mm
吸引仕事率	4.8W	電源供給方式	シガーソケット
吸引力	5500pa	連続運転時間	約15分
運転音	≤80dB		
同梱品 本体、取扱説明書、多機能ノズル(ノズル・ブラシ)、香りフィルター(2個)			
原産国：中国			

発売元：株式会社 **ケンコー・トキナー**

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナー ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>



製品について詳しくはコチラ

製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナー お問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナーお客様相談室 携帯・IP電話からは
0120-775-818 **03-6840-3389** ※通話料金がかかります。
受付時間：月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始等を除く)

お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。

保証規定 保証期間:お買上げ日より6か月

- (1) 修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。
- (2) お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①～⑧など)
①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障 ②保存上の不備のため湿度などによって生じた故障 ③火災や浸水・天災によって生じた故障 ④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障 ⑤その他類似的起因による故障
⑥消耗品(LEDライト・付属品等)のお取り替え ⑦落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障
⑧個人売買およびオークションなどご購入の場合
- (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5) レシートは大切に保管してください。
- (6) 修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
- (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
- (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (10) 本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
[お願い] 修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■個人情報について

※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
●お客様の承諾を得た場合。
●お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。