## エアリーカーボン 645 LED

JAN 4906752 108383



- 16 付属 レンチ
- ① 付属 ストラップ取付金具
- 18 付属 エレベーター抜け止めキャップ
- ⑨ 付属 単4乾電池2個

<u>切 竹属 单铅电池2個</u>		
部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1 ストッパー	¥2,500	0003+R971
2 シュー固定ストッパー	¥1,600	Q238+F039+L007a+1426
3 シュー落下防止ストッパー 注意(1)	¥200	0030
4 エレベーターストッパー	¥550	R855
5 エレベーター上部	¥2,200	D491+R866+F693+F699
6 エレベーター下部パイプ	¥1,800	R644
7 脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K946(2個)+K945+R640(2個)
8 脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K951(2個)+K950+R650(2個)
9 脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	K976(2個)+K975+R660(2個)
10 脚ロックナットセットNO.4 *注意(2)	¥2,500	R666(2個)+R668+R665(2個)
11 脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K946(2個)+R640(2個)
12 脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K951(2個)+R650(2個)
13 脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K976(2個)+R660(2個)
14 脚パイプ内樹脂セットNO.4	¥1,200	R666(2個)+R665(2個)
15 石突ゴム *注意(3)	¥300	8530
16 付属品 レンチ	¥200	6568
17 付属品 ストラップ取付金具	¥800	S271+S272
18 付属品 エレベーター抜け止めキャップ	¥400	D514
<b>- 注</b>		

## 注意点

- 1) お客様がシュー落下防止ストッパー取付の注意!
  - クイックシューベース下部よりレンチで取付、上部に2mm程凸にしてください。 アルカクイックシュー互換を使用する場合は上部にストッパーを出さない様調整してください。
- 2) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意! 脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けて ナットを締付けてください。
- 3) お客様が石突ゴム交換時の注意!
  - 5段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 4) LEDライトの電池交換時の注意。
  - LEDライトのグリップ部を左回転すると外れます、交換電池は市販の単4型2個使用。
- 5) クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
  - ※ 製品名『6505 SBH─180DS用シュー』 JAN 4906752 201794
- 6) 参考 雲台部名: SBH-180DS JAN 4906752 206751