

GX-S 6400 VIDEO

JAN 4906752 217344



部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1 パンハンドル	¥1,600	S702
2 パンハンドルホルダー * 注意(1)	¥1,200	S706+S770+S772+S714+S705+S704+S701
3 パンストップパー	¥450	S708
4 ティルトストップパー * 注意(1)	¥800	S699+S701+S770
5 シュー固定レバーセット * 注意(2)	¥600	K609+K610+K611+K612
6 エレベータークランクセット * 注意(3)	¥1,650	L445+L446+L447+L448+L462+L463+Q564
7 エレベーターストップパー	¥450	Q566
8 エレベーター輪ゴム	¥300	K644

注意点

- 1) パンハンドルホルダー・ティルトストップパーの取付ネジ部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けて締め付けてください。
- 2) お客様がシュー固定レバーセット交換時の注意！
シューレバー戻り用のスプリング位置に気を付けてネジを受けナットに締めてください。
- 3) お客様がエレベータークランクセット交換時の注意！
先に本体側のクランク取付け箇所下部ネジを外して下さい、交換完了後下部のネジ締め付けは過度に締めるとプラスチック本体が破損する恐れがあります。
- 4) レバー(水準器)の部品販売は行いません(小型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 5) クイックシューのみの部品販売は行いません(製品をお買い求め下さい)。
※ 製品名『スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー』 JAN 4906752 246313