

Kenko AM/FMラジオカセットレコーダー KR-014AWFRC

取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書と保証規定をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでも見られる所に大切に保管してください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

はじめに ご使用前にお読みください

- 大切な場面で使用する場合は必ず事前に試聴してください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものであります。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しむ場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。

△ 安全上の注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。
本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

△ 危険	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
△ 警告	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

△ 危険

- 可燃性ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因になります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
- 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。

△ 警告

- 本製品を自転車やバイク、自動車を運転中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。
- 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。
- 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲に本製品を放置しないでください。
- ボリ袋(包装用)などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。

△ 注意

- 本製品は精密な電子機器です。以下のようないくつかの場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火の近く
 - 湿ったところ
 - 振動の激しい場所
 - 湿度・温度の変化が激しい場所
 - 直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば
- 車内は、湿度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。
- カセットテープカバーをしめるとき、本体との間に指をはさまないよう注意してください。
- 本体内部の駆動部(ピニーチローラー、キャブスタン)に指をはさまないよう注意してください。
- 本製品を落としたときに強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。
- 本製品を振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

その他のご注意

- 電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、本製品を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。
- 山間部、高い建物が立ち並ぶところ、建物の内部等では、電波が弱まります。
- 本製品のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くには置かないでください。
- 携帯電話と本製品を近づけると雑音の原因となりますので、離してお使いください。
- 故障防止のために、以下のことは避けてください。
 - 強い衝撃や落下
 - 風呂場などの温湿度の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
- 大音量で長時間聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホン使用等はご注意ください。
- 室内で本製品を聞く場合はできるだけ窓のそばで他の家電製品から離してお使いください。
- 使用環境および電池により動作時間が減少します。

保証規定

(1)修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコートキナーお客様相談室までお申し付けください。

(2)修理箇所は明確にご指摘ください。

(3)お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。

正常な取り扱い中に故障を生じた場合には有料修理となります。(下記①～⑧など)
①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
②保存上の不備のため温度などによって生じた故障
③火災や浸水・天災によって生じた故障
④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
⑤その他類似の起因による故障
⑥消耗品(電池等)のお取り替え
⑦落水、衝撃、泥かぶり、冠水、浸水などによる故障
⑧個人売買およびオークションなどでご購入の場合

(4)ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。

(5)レシートは大切に保管してください。

(6)修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。

(7)当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。メモリーの破損やデータの消失などに関しては一切の責任を負いかねます。

(8)出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりますので、あらかじめご了承ください。


(9)本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

(10)本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご使用になる前に

カセットテープについて

- 90分を超えるカセットテープの使用はおやめください。テープの厚さが他のテープに比べ非常に薄いため本機回転部分に巻き込まれ故障の原因となります。
- 使用前にテープのたるみを取り除いてください。テープが本機回転部分に巻き込まれることがあります。
- 録音する際は、ノーマルポジションテープを使用してください。(下記図・カセットテープ底面のツメ位置を参照。)
- 本機はハイポジションテープ・メタルポジションテープは対応しておりません。ハイポジションテープ・メタルポジションテープでは録音済みのテープに録音すると前に録音された内容が消去されずに重なって録音され、再生しても正常に聞き取れません。未使用のハイポジションテープ・メタルポジションテープに録音しても充分に性能が発揮できません。ノーマルポジションテープを使用してください。
- エンレスカセットテープは使用できません。



設置場所について

- 本製品を使用する際は、なるべく窓際の電波の届きやすい場所に置いてください。

AM放送を聴く場合

アンテナは本機に内蔵されています。
本機の向きをかえて受信状況の良い場所に設置してください。

FM放送を聞く場合

本機のロッドアンテナを伸ばし、受信状態の良い場所に設置してください。

故障かな?と思ったら

電源が入らない	DC電源は接続されていますか? 乾電池は正しく装着されていますか? 乾電池が消耗していませんか?	USB-DC接続ケーブルやACアダプタを確実に挿入してください。 乾電池の $\oplus\ominus$ を確認してください。 新しい乾電池に交換してください。
音が出ない	イヤホン端子にイヤホンコードが差し込まれていませんか?	イヤホンコードを抜いてください。
ラジオに雜音が入る	近くに他の家電製品がありますか? 設置場所は適切ですか?	他の家電製品から離してください。 受信状態の良い場所に設置してください。
カセットテープが挿入できない	カセットテープの向きは間違っていませんか?	テープ面が上になるように挿入してください。
録音ボタンが押せない	カセットテープ底面の誤消去防止ツメが折れていませんか?	誤消去防止ツメの折れないUSB-DC接続ケーブルを使用するか、接着テープ等で穴を塞いでください。
カセットテープが取り出せない	テープが絡んでいませんか?	無理に取り出さずにご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室に修理を依頼してください。この場合データの消失の可能性があることをご了承ください。
カセットテープの再生音が悪い	再生ヘッドが汚れていませんか?	ピンチローラー、キャブスタンが汚れている場合はクリーニングを行ってください。
カセットテープ再生時、回転ムラがある	乾電池が消耗していませんか? カセットテープに異常はありませんか?	新しい乾電池に交換してください。 テープのたるみがある場合は早送り・巻き戻しを行ってください。
録音した音質が悪い	録音ヘッドが汚れていませんか?	市販のヘッドクリーナー等でクリーニングしてください。


主な仕様

ラジオモード	AM:530-1602kHz FM:76-108MHz	連続使用時間 AM/FM(スピーカー):27時間 テープ(スピーカー):10.5時間
スピーカー	ϕ 50mm / 8Ω / 0.5W	対応テープ ノーマルポジションテープ
出力端子	イヤホン端子 : ϕ 3.5mm モノラル	外形寸法 約127(H)×91(W)×36(D)mm
入力端子	外部マイク端子 : ϕ 3.5mm モノラル	質量 206g(付属品・乾電池を除く)
最大出力	スピーカー: 0.5W イヤホン: 5mW	本体、取扱説明書
電源	単3形アルカリ電池×2本(別売) DC5V 400mA (付属USB-DC接続ケーブル)	USB-DC接続ケーブル、イヤホン 外付けマイク

*本製品はラジオ、録音、再生、イヤホン出力ともモノラルです。

*本製品はハイポジションテープ、メタルポジションテープは対応しておりません。

セット内容



製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームは
こちらのQRコードから。

パソコンからは、「ケンコートキナーお問い合わせ」で検索。

ケンコートキナーお客様相談室

フリーコール(無料)※海外からおよびIP電話では接続できません

0120-775-818

[携帯電話・IP電話] 03-6840-3389(有料)


※受付時間 9:15 ~ 17:30 (土曜日・日曜日・祝日 年末年始 夏季休業等を除く)

※本ダイヤルでの通話は、対応品質向上のため録音させていただいております。



製品について
詳しくはコチラ

各部の名称




電源について

■乾電池を使用する

1 本機背面の電池カバーを▼の方向へスライドさせ、上方向へ開きます。


2 単3形乾電池2本(別売)を本体の \oplus/\ominus の表示に従い正しく入れます。

3 電池カバーを元に戻します。



- ! ● 乾電池が消耗するとテープ再生が正常に動作せず、音が小さい、音がひずむ、雑音がするなどが生じます。新しい乾電池と交換してください。
● 新しい乾電池と使用した乾電池を混用で使用しないでください。使い切った乾電池はすぐに本機から取り出してください。
● 異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
● 電池を本機の中に入れたまま長期間本機を使用しない場合でも、電池が磨耗します。本機を長期間使用しないとき(およそ1ヶ月以上)は電池を取り出してください。
● ショート、分解、加熱、充電、 \oplus/\ominus の逆方向にセットをしないでください。使用済みの電池を火に入れるなどしないでください。
● 乾電池は乳幼児の手の届かない所に置き、乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。乾電池のアルカリ液がもれて、皮膚や衣服に付着した場合は、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
● 電池は炎天下の自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
● 傷ついたり変形した電池は使わないでください。
● 使い切った電池はすぐに取り出してください。使用済みの乾電池は、お住いの自治体が定めた方法で処分してください。

■家庭用電源を使用する



1 本機の機能切替スイッチが「テープ/オフ」になっていることを確認します。

付属USB-DC接続ケーブルのプラグ(小さい方)を本機左側面のDC電源ジャックに接続します。

2 USB-DC接続ケーブルのUSBプラグ(大きい方)をUSB充電器(別売:1ポート、0.5A以上)のUSBポートに接続します。

3 USB充電器(別売)をコンセントに取り付けます。

- ! ● USB充電器を使用してラジオを聞くとノイズが入ります。ノイズが気になる場合は乾電池を使用してください。


付属のイヤホンや外付けマイクを接続する

■イヤホンを接続する

1 本機右側面のイヤホンジャックにイヤホンを接続します。

2 「音量」ダイヤルでお好みの音量に調節してください。

- ! ● イヤホンを接続すると本機のスピーカーはオフになります。
● イヤホンはステレオタイプですが、イヤホン出力はモノラルです。



■外付けマイクを接続する

1 本機右側面のマイク入力ジャックに外付けマイクを接続します。

2 録音したい音源の方向に向きを調整してください。

- ! ● 外付けマイクを接続しない場合、本機内蔵マイクが使用されます。

ラジオの使用方法


1 機能切替スイッチを「AM」または「FM」に切り替えます。

2 「選局」ダイヤルで放送局を選んでください。

3 AMラジオで雑音が多い場合は、本機の位置を窓のそば等、受信状況の良い場所に移動してください。
FMラジオで雑音が多い場合は、本機のアンテナを伸ばし、受信状態の良い場所に設置してください。

4 「音量」ダイヤルでお好みの音量に調節してください。

5 ラジオの使用を終了し電源をオフにする場合は、機能切替スイッチを「テープ/オフ」に切り替えます。




カセットテープを挿入

1 本機のカセットホルダーカバーを開きます。

2 再生する面を手前側にし、テープ面が上になるようにカセットテープを挿入します。

3 カセットホルダーカバーをカチッと音がするようにしっかりと閉めます。



カセットホルダーカバー左右のツメ部分を持ってカセットホルダーカバーを開きます。

- ! ● カセットホルダーカバーをしめるとき、本体との間に指をはさまないよう注意してください。

カセットテープを再生する

1 機能切替スイッチを「テープ/オフ」に切り替えます。


2 「再生」ボタンを押して再生を開始します。

3 「音量」ダイヤルでお好みの音量に調節してください。

4 テープを最後まで再生すると自動で停止します。

5 途中で再生を停止する場合は、「停止」ボタンを押してください。

6 再生を停止した状態が、電源オフです。




カセットテープを早送り／巻き戻しする

1 早送りする場合は、「早送り」ボタンを押します。

2 巻き戻しする場合は、「巻き戻し」ボタンを押します。

3 「早送り」「巻き戻し」を終了する場合は、「停止」ボタンを押します。




- ! ● カセットテープがすべて早送り／巻き戻しをしても自動的に停止しません。「停止」ボタンを押してください。電池が消耗します。

カセットテープに録音する

1 録音する面を手前側にし、テープ面が上になるようにカセットテープを挿入します。

2 付属の外付けマイクをする場合は、マイク端子に接続してください。「付属のイヤホンや外付けマイクの接続をする」ご覧ください。外付けマイ克を使用しない場合は、本機内蔵マイクを使用します。

3 「録音」ボタンを押して録音を開始します。録音を終了する場合は「停止」ボタンを押してください。




- ! ● 録音ボタンを押してもボタンが下りず、録音が開始しない場合は、カセットテープ底面の「誤消去防止ツメ」が折れています。新しいカセットテープを使用してください。または接着テープで穴を塞いでください。
● 録音済みのカセットテープに録音をしてしまうのを防ぐために、カセットテープ底面の「誤消去防止ツメ」を折ってください。図はノーマルテープ(TYPE I)の場合

ラジオ放送をカセットテープに録音する

1 機能切替スイッチを「AM」または「FM」に切り替えます。

2 「選局」ダイヤルで放送局を選んでください。

3 録音する面を手前側にし、テープ面が上になるようにカセットテープを挿入します。



4 「録音」ボタンを押して録音を開始します。録音を終了する場合は「停止」ボタンを押してください。

メンテナンス

録音・再生ヘッドとピンチローラーを定期的にクリーニングしてください。


1 本機のカセットホルダーカバーを開きます。

2 「再生」ボタンを押して再生ヘッドを下げます。

3 市販のヘッドクリーナー(別売)の洗浄液を綿棒に浸して再生・録音ヘッドをクリーニングしてください。

4 同様にピンチローラーとキャブスタンのクリーニングを行ってください。

5 クリーニング後は洗浄液が完全に乾いてから本機を使用してください。



- ! ● 市販のヘッドクリーナー液(別売)の取扱説明書をお読みいただきクリーニングを行ってください。
● カセットテープ型のヘッドクリーナー(別売)等もございます。
● ピンチローラー、キャブスタン間に指をはさまないよう注意してください。