













Procédure de retrait de la batterie

Ver. Document : A/O		No. Document : ED20250724		Date de création : 24 Juillet 2025		Date :	
Nom du produit		KENKO-Pieni M		Procédure :			
1. Nettoyer le plan de travail et le maintenir dans un état propre.							
2. Placer l'unité nue sur la table.							
3. Insérer l'outil d'ouverture dans l'interstice entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur. (Voir Fig. 1)							
4. Insérer l'outil d'ouverture afin de créer un espace entre les couvercles supérieur et inférieur. (Voir Fig. 2)							
5. Comme indiqué à la Fig. 3, tenir fermement le couvercle avant avec la main gauche et le couvercle inférieur avec la main droite, puis exercer une force vers le bas et vers la droite pour décaler la jonction et faciliter la séparation. (Voir Fig. 4)							
6. Comme indiqué à la Fig. 5, déconnecter le connecteur de l'écran et séparer complètement le couvercle supérieur (avec écran) du couvercle inférieur. (Voir Fig. 6)							
7. Comme indiqué à la Fig. 7, utiliser un tournevis pour retirer les deux vis fixant le couvercle supérieur. (Voir Fig. 8)							
8. Après avoir retiré la carte principale, la batterie devient visible (Voir Fig. 9). Retirer la batterie de la carte principale. (Voir Fig. 10)							
9. Comme indiqué à la Fig. 11, la batterie est complètement séparée de l'appareil.							
Précautions							
1. Manipuler toutes les pièces avec précaution pendant le travail afin d'éviter tout dommage.							
2. Ne pas exercer de force excessive lors des opérations. De plus, avant de déconnecter le câble d'écran de la carte, ne pas trop écarter les couvercles supérieur et inférieur afin d'éviter de rompre le câble.							
3. La Fig. 3 illustre le processus de décalage de la jonction entre les couvercles supérieur et inférieur pour en faciliter la séparation.							
4. Lors du démontage, insérer l'outil d'ouverture à l'endroit approprié et éviter de rayer le boîtier par frottement avec d'autres pièces.							
Outils, gabarits / instruments de mesure			<div></div>				
No.	Nom	Quantité					
1	Outil d'ouverture	1					
2	Tournevis	1					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					